



Legnolam

RECOMENDACIONES DE CUIDADO

La durabilidad de los tableros de MDP y MDF dependen de su correcta manipulación, así como en la transformación a muebles.

Estas recomendaciones te ayudarán a mantenerlos en buenas condiciones:

- **Evita la humedad**

El agua es un elemento dañino para los tableros. No deben colocarse o almacenarse en lugares húmedos o en contacto directo con el agua, de lo contrario, con el tiempo pueden presentar hinchamiento y/o daños estructurales.

- **No los expongas al sol**

La sobreexposición al sol, rayos UV y fuentes de calor excesivas afectan la calidad de los tableros generando manchas, bordes amarillos, variaciones de tonalidad y tamaño.

- **Hongos**

La humedad, calor intenso, falta de luz y ventilación, propician la aparición de hongos (moho) y otros microorganismos. La ventilación y limpieza adecuada de manera periódica ayudan a evitarlo.

- **Golpes**

Los golpes fuertes pueden dañar las partículas y fibras del tablero, provocando algún grado de alteración en su estructura y estabilidad, generando grietas, daños en las esquinas y en los tapacantos.

- **Sobrecarga**

Para todo tipo de proyectos que cargan un peso significativo, es importante generar una evaluación estructural. Una estructura hecha con tableros MDF con puntos de apoyo de 80 cm de largo no puede soportar un peso de más de 7.0 kg sin deformarse.

- **No utilices solventes**

Usar productos abrasivos en la limpieza de los tableros maltratan y dañan las superficies.

FABRICACIÓN DE MUEBLES

Recomendaciones a considerar en la fabricación de todo tipo de muebles y detalles de decoración:

- **Almacenamiento**

Evitar almacenar los tableros por muchos meses a la intemperie o dentro de un área con alta humedad o temperatura.

- **Manipulación**

Evitar desplazamientos bruscos.

- **Corte**

Mantener el equipo y el herramental de corte dentro de su mantenimiento adecuado.

- **Sierras**

Para trabajos de maquinado con el tablero de aglomerado se recomienda el uso de discos y fresas con recubrimiento de carburo de tungsteno. Para el MDF, si se puede, utilizar herramientas con recubrimiento de diamante.

- **Lijado**

Lijar en exceso las superficies genera rugosidad y afecta la calidad de los acabados.